



J. autoturva Lite

Siinä on jiiitä, että autoilusi on huoletonta.

HUOLETTOMAAN AUTOILUUN

J. autoturva Lite 12 kk / 20 tkm

849€ (sis. alv)

Voidaan myöntää kahtatoista vuotta

nuoremmille autoille, joilla on ajettu alle 250 000 kilometriä ja joiden kuutiotilavuus on alle 3200 cm³.

Nämä J. autoturva Lite korvaa:



MOOTTORI

Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkkit, venttiilijouset, -ohjaimet ja -istukat (ei ohjaimen tiivisteet), pakosarja, öljyputket, öljypohja, jakopään hihna/ketju, rattaat ja kiristin. Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



VAIhteisto

Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä (ei kytkin), jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, momentinmuunnin, vauhtipyörä, öljypohja. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta.



VOIMANSIIRTO

Kaikki vetopyörästön sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojuukset, vetoakselin tuki, tasauspyörästö, etunavan vetolukot, vetoakseli, kardaani, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



TURBO

Ahtimen/turboahtimen kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



ILMASTOINTI

Kompressorin, magneettikytkin, hihnapyöräkokoontapaneeli, termostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, painekytkin. Ilmastoinnin putket/letkut, jäähdytysaine, eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



JARRUT

Pääsylinteri, alipaineen tehostin, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, abs-jarrun hydraulinen ja elektroninen ohjausyksikkö, jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, abs-jarrun hydraulinen pumppu-/moottorikokoonpano, paineen muunninventtiili. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Seuraavat polttomoottorin jäähdytysjärjestelmässä olevat osat: vesipumppu, jäähdytyspuhallinmoottori, moottorin jäähdyttimen kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



SÄHKÖTEKNIikka

Laturi 12V, laturin vapaakytkin, apulaitehinnan kiristin, kampiakselin hihnapyörä, mittariston taustavalokytkin, sytytyspuola, moottorin johtosarja, moottorin ohjausyksikkö, vaihteiston ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö, voimansiirron ohjausyksikkö, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR-venttiili), käynnistysmoottori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai mekaanisesti: jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin, ajovalojen kytkin, virtalukko, rattilukko, sähkötoimisen peilin kytkin ja moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, pyyhkimen kytkin, pesupumpun moottori (ei ajovalopesuri) ja pyyhkimen moottori. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



ANTURIT

(moottorinohjaus)

Öljynpaineen anturi, lämpöanturi, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi, nox-tunnistin, öljymääräanturi, ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, kaasupolkimen asentotunnistin, ahtopaineen tunnistin, paine-erotunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Imusarja, polttoainepumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, polttoainesäiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppä-kammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



OHJAUS

Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat voidellut osat, sähköinen ohjaustehostin, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, rattiakseli, ohjausvaihe, ohjauspyörän säätömekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



NÄIN TOIMIT AUTON ÄKILLISEN RIKKOUTUMISEN SATTUESSA

Kun tarvitset ajoneuvoosi korjausta, joka johtuu lisäturvaan sisältyvän osan rikkoutumisesta, soita alla olevaan numeroon tai esitä lisäturvastodistus korjaamolla. Korjaamon edustaja soittaa asiakaspalvelunumeroon ja pyytää hyväksyntää korjaukselle. Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jotta autosi olisi käyttökunnossa mahdollisimman nopeasti.

J. autoturvan asiakaspalvelu
(arkisin 9–16)



010 616 8080

J. AUTOTURVA LITE EI KATA MM. SEURAAVIA OSA-ALUEITA:

J. autoturva Liten korvauskatto 5 000€

Lisäturvan ehdot FinnTakuu Oy.
Palvelun tuottaa FinnTakuu Oy.

- Määräaikaishuollot, ohjelmapäivitykset ja säädöt
- Jouset ja iskunvaimentimet
- Pyöränlaakerit
- Tukivarret
- Pakoputki, katalyysaattori ja hiukkassuodatin
- Johtosarjat
- Eristeet ja tiivisteet
- Kytkin kokonaisuudessaan
- Kumipuslat
- Suutin/pumppusuutin
- Avaimet
- Pysäköintitutka
- Akut
- Varustelu
- Turvalaitteet
- e-Hybrid, sähkö
- Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella



RINTAJOUPPI.FI

Ehdot voimassa 1.1.2026 alkaen.