



J. autoturva
MOTO

Bekymmersfri motorcykelåkning, det jillar vi.

FÖR BEKYMMERSFRI MOTORCYKELÅKNING

J. autoturva Moto 12 mån./10 tusen km

199€ (inkl. moms)

Tillgänglig för högst 15 år gamla motorcyklar som är registrerade för vägtrafik, vars måtarställning är under 60 000 kilometer och kubikvolym över 200 cm³.

J. autoturva Moto ersätter följande:



MOTOR

Följande smorda interna delar: kamaxel och kamaxellager, vevstakar och lager, vevaxel och huvudlager, oljepump, stötstänger, vipparmar och ventillyftare, kolvar, kolringar och -tappar, kamkedjans kugghjul, ventilfjädrar, -styrningar och -säten (ej ventilskaftstättningar), vattenpump. Topplöck, cylindergrupp, cylinderrör och ventillock endast som skadan har orsakats av att en intern smord del som omfattas av tilläggsskyddet gått sönder. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



VÄXELLÅDA

Följande smorda delar inuti växellådan: kugghjul, lager, inre drivväxlar och -kedjor, inre växlingsmekanism och kopplingsholkar. Växellådan ersätts endast om skadan har orsakats av att en eller flera delar i växellådan som omfattas av tilläggsskyddet har gått sönder. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



SLUTVÄXEL

Endast axeldrivna modeller: Alla interna smorda delar i drivaxlarnas/slutväxelns hus, lagren och remskivan i slutväxellådans tunnel. Slutväxellådan ersätts endast om skadan har orsakats av att en del som omfattas av tilläggsskyddet har gått sönder. (Slutväxelns kedjor, remmar och kugghjul eller skador till följd av att kedjan gått sönder ersätts inte.) Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



BRÄNSLEINSPRUTNING

Bränsletank, bränslepump, bränsletapp och metallrör. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



STYRNING

Styraxel, styraxelstång, styren, styrstångsmutter, styrdämpare. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



FJÄDRING

Alla interna, smorda delar i framgaffelrören. Bakre stötdämparfjädrar och stötdämparskaft, bakgaffel och bakgaffelns lager till ramen. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



BROMSAR

Bromsok, huvudcylindrar, bakbromsens fästen. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



ELEKTRONIK

Laddare, manuella strömbrytare, startmotor, solenoider, statorer, spänningsregulator/likriktare, tändningsstyrning. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.



MÄTARE

Bränslemätare, hastighetsmätare, varvtalsmätare, temperaturmätare, ampermätare, oljemätare. Isoleringar och packningar endast vid byte av ovan nämnda delar på fordonet.

J. Autoturva Moto täcker inte delar och artiklar som inte har nämnts ovan.

J. AUTOTURVA MOTO TÄCKER INTE BLAND ANNAT FÖLJANDE DELOMRÅDEN:

- Periodiskt underhåll, programuppdateringar och inställningar
- Hela kopplingen
- Avgasrör och katalysator
- Kablage
- Bromsskivor, bromsbelägg och bromsklossar
- Eftermonterad tilläggsutrustning
- Isoleringar och packningar
- Skada eller reparation utanför Finland

J. autoturva Motos ersättningstak 2 000 euro

Villkoren för tilläggsskyddet FinnTakuu Oy.
Tjänsten produceras av FinnTakuu Oy.



GÖR SÅ HÄR VID OVÄNTAD SKADA PÅ MOTORCYKELN

Om fordonet behöver repareras till följd av att en del som ingår i tilläggsskyddet gått sönder, ring numret nedan eller visa upp försäkringsintyget för tilläggsskyddet på verkstaden. En representant för verkstaden ringer kundtjänsten och ber om godkännande för reparationen. För att kunna återställa din motorcykel till bruksskick så snart som möjligt godkänner vi ersättningsansökan på telefon.

J. autoturvas kundtjänst
(vardagar 9–16)



+358 10 616 8080

Villkoren gäller från 1.1.2026.



RINTAJOUPPI.FI